

Evite que Mantecas, Aceites y Grasas Bloqueen las líneas del Alcantarillado

Las mantecas, aceites y grasas ingresan a los drenajes como líquidos pero se convierten en sólidos que recu-



bren sus tuberías. Esta "sustancia viscosa" puede bloquear el alcantarillado sanitario y ocasionar rebalses de drenajes en sus instalaciones o hacia drenajes de agua pluvial que van a los arroyos y ríos. Para evitar acumulación de grasa en las líneas de alcantarillado, la solución es sencilla – no deseche manteca, aceite o grasa en ellas.

Prácticas en la Cocina

■ Recoja el aceite y la manteca de cocinar en contenedores portátiles con tapadera. Transfiera a toneles o barriles para reciclado.



■ No vierta aceite o grasa en ningún desagüe. Recicle o utilice materiales absorbentes. Disponga de los desechos de cantidades pequeñas de manteca y grasa en la basura.

■ Limpie en seco las ollas, sartenes, vajillas y áreas de trabajo para eliminar toda la grasa visible antes de lavarlos. Deshágase de los desechos en la basura.

■ Use cedazos de drenaje para capturar los desechos de comida y disponga de ellos apropiadamente en la basura.

■ Use agua a temperaturas abajo de 140° F.

■ Entrene a los empleados para disponer apropiadamente de grasas y coloque rótulos de "GRASA NO" cerca de los fregaderos y drenajes.

Mantenimiento de Trampas e Interceptores de Grasa

■ Reduzca los sólidos que van hacia la trampa o interceptor de grasa. Los sólidos pueden limitar la capacidad de retener grasas o bloquear la trampa.

■ Inspeccione y limpie las trampas de grasa cada semana para asegurar su buen funcionamiento.

■ Haga que una empresa autorizada de acarreo de desechos sépticos inspeccione y vacíe con bomba los interceptores de grasa cada mes o con más frecuencia para asegurar su operación adecuada.

■ Observe el bombeo de la grasa para verificar que se completa apropiadamente y mantenga registros de mantenimiento para referencia y revisión reguladora.

Visite www.grecycle.com para lugares de desecho de aceite de cocinar usado.

Reporte los derrames y descargas de alcantarillado a la línea de emergencia de 24 horas de la Administración de Aguas Residuales del Condado de Pima (PCWWM) al (520) 740-6500.

PCWWM reportará el derrame a ADEQ en no más de 24 horas.

Reporte los derrames, tirado de desechos u otras descargas en calles o drenajes pluviales a la Sección de Administración de Aguas Pluviales, Ciudad de Tucson, (520) 791-4251 o visite nuestro sitio Web en <http://dot.tucsonaz.gov/stormwater> y oprima "Report a Concern".



Ayude a Prevenir la Contaminación del Agua Pluvial

Instalaciones de Servicio de Alimentos



Material Preparado por la Ciudad de Tucson
Stormwater Management Section

Las Alcantarillas de Lluvia son para Agua de Lluvia, Punto.

Prevención de Contaminación

Los ríos y arroyos limpios y sanos son importantes para los residentes de Tucson. Sin embargo, permitir que desechos de su negocio entren a los canales y

alcantarillas de agua pluvial puede ocasionar la contaminación del agua de lluvia. Las alcantarillas de agua pluvial llevan el agua de lluvia de nuestras calles a nuestros ríos y arroyos, y nunca deben recibir agua de fregadero, basura, grasas u otros contaminantes.



Las fuentes principales de contaminación de agua pluvial de los restaurantes son los bloqueos del alcantarillado sanitario y la disposición inadecuada de basura o de agua residual en el exterior. Cuando los contaminantes de estas fuentes entran a las calles o al alcantarillado de agua pluvial, son acarreados con las escorrentías directamente hacia nuestros arroyos, sin tratamiento alguno.

Este folleto explica procedimientos que su establecimiento de servicio de alimentos puede usar para preservar la calidad del agua, manteniendo los desechos fuera de las alcantarillas y evitando que las mantecas, aceites y grasas bloqueen las líneas de alcantarillado sanitario.

USE INTERCEPTORES DE GRASA PARA MANTECAS, ACEITES Y GRASA.

Limpieza de Derrames y Equipos

■ Nunca lave con manguera un derrame hacia un canal, calle, alcantarilla o arroyo.

■ Antes de trapear un derrame líquido en una cocina,吸órbalo con toallas, arena sanitaria para gatos u otros materiales absorbentes.



■ Recoja derrames de inmediato y deseche el material en la basura.

ABSORBA DERRAMES LÍQUIDOS CON MATERIAL ABSORBENTE O TOALLAS; TIRELO A LA BASURA.

■ Raspe la grasa y los desechos de comida de esteras y filtros antes de limpiarlos. Disponga de los restos en la basura.

■ Después de raspar, limpie las esteras, filtros y botes de basura en un fregadero para trapeadores o en un área con

■ Considere usar un servicio de limpieza para estas actividades.

■ Nunca use una manguera para lavar las áreas de estacionamiento. Esto solamente regará el contaminante a un área mayor.

Limpieza de Área de Contenedor/ Depósito de Grasa

■ Ubique los contenedores lejos de alcantarillas de agua pluvial y sumideros.

■ Mantenga el área alrededor del contenedor libre de basura y otros desechos. No llene el contenedor en exceso.

■ Cubra de forma segura los contenedores de grasa y aceite en el exterior y provea contención de derrames secundarios.

■ Cubra los contenedores para bloquear insectos, animales, agua de lluvia y viento.

■ Barra o aspire la basura y deshágase de ella.

■ Absorba los derrames líquidos con arena sanitaria, toallas o materiales similares. Deséchelos en la basura.

■ **¡No lave su área de contenedor!** El hacerlo puede causar que la grasa y basura ingresen a las calles o alcantarillas.

■ Haga que reparen o reemplacen los contenedores con fugas. Contacte a su proveedor de remoción de basura acerca del reemplazo de contenedores con fugas.



USE FREGADEROS INDUSTRIALES PARA LIMPIAR TRAPEADORES, TOALLAS Y ALFOMBRAS.